

Primo passaggio



Con il programma **23** possiamo settare un unico periodo di gioco con l'incremento. Quindi una volta acceso l'orologio con il tasto **+1** selezioniamo il programma **23** e digitiamo il tasto **OK**.

Secondo passaggio



Digitato il tasto **OK** sul quadrante di sinistra vediamo lampeggiare la cifra delle ore.
Vogliamo impostare un tempo di gioco di **90 minuti + 30 secondi**.

Terzo passaggio



Digitiamo dunque il tasto **+1** con il quale selezioneremo il numero 1 poi premendo il tasto **OK** passiamo sulle cifre dei minuti in cui imposteremo il numero 30.

Quarto passaggio

Continuiamo a premere il tasto **OK** per passare ai secondi e successivamente al secondo quadrante, in cui imposteremo il medesimo tempo.



Quinto passaggio



Ultimo passaggio



Continuiamo a digitare il tasto **OK** finché il settaggio è completato, come ci mostra questa schermata.

A questo punto basta premere il tasto **Start/Stop** per avviare l'orologio.